NITECORE®
KEEP INNOVATING

IMPORTANT SAFETY WARNING

- **Thanks for purchasing NITECORE!**
- **This manual contains important safety information. Please keep it for future reference.**
- **In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.**

FR
GET ARTICLE SE TRIE
MAGASIN
OU
DÉCHETTERIE

quefairedemesdechets.fr

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653 Guangdong, China

Made in China
070726

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

(English)

Warning

1. This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of reach of children.
2. This product may contain small assembly parts. To minimize the risk of choking or suffocation, please ensure it is kept out of reach of children and pets.
3. CAUTION! Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light/laser beam or shine the light directly into the eyes or any reflective surfaces!
4. To prevent accidental activation, do not store the product in confined spaces, such as pockets or backpacks, where objects may press or push the button or switch. Make sure the button or switch will not be accidentally pressed or pushed during transportation or carrying.
5. When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please turn off the product and take the following measures to avoid accidental activation, dangers caused by excessive heat, or damage from battery leakage: activate the lockout mode, loosen the battery cap, or remove the battery.
6. The slide switch uses a Hall-effect sensor and may be affected by strong magnetic fields. Avoid direct contact with powerful magnets. Exposure to strong magnetic sources may cause temporary switch-position detection errors.
7. The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to use high brightness levels for extended periods to prevent burns and product damage.
8. DO NOT cover or place objects near the head of the product, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
9. DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
10. Please use the product in a standard manner to avoid accidents in the event of product failure.
11. DO NOT submerge the product into any liquid when it is hot. Doing so may cause irreparable damage to the light due to the difference of air pressure inside and outside.
12. DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for a prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
13. Please recharge the product or battery every 6 months when left unused for a prolonged time.
14. DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the user manual for complete warranty information.

Battery Safety

Improper use of the battery or device with built-in Li-ion battery may result in severe device/battery damage or safety hazards such as combustion or explosion. DO NOT use damaged device/battery. DO NOT disassemble, puncture, cut, crush, or incinerate the device/battery, or short-circuit the battery. DO NOT use a battery if its discharge current does not match the device. DO NOT mix the batteries of different brands or types. If any leakage, abnormal odor, or deformation is noticed, stop using the device/battery immediately and dispose of it properly. Dispose of the device/battery in accordance with applicable local laws and regulations.

(Español)

Advertencia

1. Este producto está destinado al uso por adultos mayores de 18 años. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Este producto puede contener piezas pequeñas de ensamblaje. Para reducir el riesgo de asfixia o atragantamiento, asegúrese de mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas.
3. ¡PRECAUCIÓN! Posible radiación peligrosa. NO mire directamente al haz de luz/láser ni dirija la luz directamente a los ojos ni a superficies reflectantes.
4. Para evitar la activación accidental, no guarde el producto en espacios reducidos, como bolsillos o mochilas, donde objetos puedan presionar o accionar el botón o interruptor. Asegúrese de que el botón o interruptor no se presione accidentalmente durante el transporte o el uso.
5. Cuando el producto se coloque en un entorno cerrado o inflamable, como un bolsillo o mochila, o cuando no se utilice durante un período prolongado, apáguelo y adopte las siguientes medidas para evitar la activación accidental, el riesgo de sobrecalentamiento o daños por fuga de la batería: active el modo de bloqueo, afloje la tapa de la batería o retire la batería.
6. El interruptor deslizante utiliza un sensor de efecto Hall y puede verse afectado por campos magnéticos fuertes. Evite el contacto directo con imanes potentes. La exposición a fuentes magnéticas intensas puede provocar errores temporales en la detección de la posición del interruptor.
7. El producto genera mucho calor durante un uso prolongado. Tenga precaución durante su uso. Se recomienda no utilizar niveles de brillo altos durante períodos prolongados para evitar quemaduras y daños al producto.
8. NO cubra ni coloque objetos cerca de la cabeza del producto, ya que esto puede causar daños o accidentes debido a las altas temperaturas.
9. NO utilice el producto para iluminar materiales inflamables o explosivos, ya que el alto calor puede provocar combustión o explosión.
10. Utilice el producto de manera adecuada para evitar accidentes en caso de fallo del producto.
11. NO sumerja el producto en ningún líquido cuando esté caliente. Esto puede causar daños irreparables debido a la diferencia de presión de aire entre el interior y el exterior.
12. NO exponga el producto a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) durante períodos prolongados, ya que existe riesgo de explosión o combustión de la batería.
13. Recargue el producto o la batería cada 6 meses cuando no se utilice durante un período prolongado.
14. NO desmonte ni modifique este producto, ya que esto lo dañará y anulará la garantía. Consulte la sección de garantía del manual de usuario para obtener información completa.

Seguridad de la batería

El uso inadecuado de la batería o del dispositivo con batería de iones de litio integrada puede provocar daños graves en el dispositivo/batería o riesgos de seguridad como combustión o explosión. NO utilice baterías o dispositivos dañados. NO desmonte, perfore, corte, aplaste ni incinere la batería/dispositivo, ni provoque cortocircuitos. NO utilice baterías si su corriente de descarga no coincide con el dispositivo. NO mezcle baterías de diferentes marcas o tipos. Si se detecta cualquier fuga, olor anormal o deformación, deje de usar el dispositivo/batería inmediatamente y deséchelo correctamente. Deseche el dispositivo/batería de acuerdo con las leyes y regulaciones locales aplicables.

(Deutsch)

Warnung

1. Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Dieses Produkt kann kleine Montageteile enthalten. Um die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens zu minimieren, stellen Sie bitte sicher, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt wird.
3. VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Licht-/Laserstrahl und leuchten Sie nicht direkt in die Augen oder auf reflektierende Oberflächen!
4. Um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern, bewahren Sie das Produkt nicht in engen Räumen wie Taschen oder Rucksäcken zusammen mit Gegenständen auf, die den Knopf oder Schalter drücken oder betätigen könnten. Stellen Sie sicher, dass der Knopf oder Schalter während des Transports oder Tragens nicht versehentlich gedrückt oder betätigt wird.
5. Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammbaren Umgebung, wie z. B. einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt wird, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und ergreifen Sie die folgenden Maßnahmen, um eine versehentliche Aktivierung, Gefahren durch übermäßige Hitze oder Schäden durch auslaufende Batterien/Akkus zu vermeiden: Aktivieren Sie den Sperr-Mode, lösen Sie den Batteriedeckel oder entfernen Sie die Batterie/den Akku.
6. Der Schiebeschalter verwendet einen Hall-Effekt-Sensor und kann durch starke Magnetfelder beeinflusst werden. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit starken Magneten. Die Einwirkung starker Magnetfelder kann vorübergehende Fehler bei der Erkennung der Schalterposition verursachen.
7. Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte seien Sie bei der Verwendung vorsichtig. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeit zu verwenden, um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden.
8. Decken Sie den Kopf des Geräts NICHT ab und platzieren Sie keine Gegenstände in der Nähe des Geräts, da dies zu Schäden am Gerät oder Unfällen aufgrund der hohen Temperaturen führen kann.
9. Verwenden Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu Verbrennungen oder Explosionen führen kann.
10. Bitte verwenden Sie das Produkt auf normale Weise, um Unfälle im Falle eines Produktausfalls zu vermeiden.
11. Tauchen Sie das Produkt NICHT in Flüssigkeiten ein, wenn es heiß ist. Andernfalls kann die Lampe aufgrund des Luftdruckunterschieds zwischen dem inneren des Gehäuses und außen irreparabel beschädigt werden.
12. Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da sonst die Gefahr einer Explosion oder Verbrennung der Batterie/des Akkus besteht.
13. Bitte laden Sie das Produkt oder den Akku alle 6 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
14. Nehmen Sie dieses Produkt NICHT auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt „Garantiebedingungen“ in der Bedienungsanleitung.

Batteriesicherheit

Die unsachgemäße Verwendung des Akkus oder des Geräts mit eingebautem Li-Ionen-Akku kann zu schweren Schäden am Gerät/Akku oder zu Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie KEINE beschädigten Geräte/Batterien/Akkus. Zerlegen, durchstechen, zerschneiden, zerquetschen oder verbrennen Sie das Gerät/die Batterie/den Akku NICHT, und schließen Sie ihn nicht kurz. Verwenden Sie KEINE Batterie/Akku, deren Entladestrom nicht für das Gerät geeignet ist. Mischen Sie KEINE Batterien/Akkus verschiedener Marken oder Typen. Wenn Sie ein Auslaufen, einen ungewöhnlichen Geruch oder eine Verformung feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts/der Batterie/des Akkus sofort ein und entsorgen Sie es/sie ordnungsgemäß. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterie/den Akku gemäß den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät nach Gebrauch an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Alternativ können Sie das Altgerät zur Entsorgung an uns zurücksenden.

(Francais)

Avertissement

1. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants.
2. Ce produit peut contenir de petites pièces d'assemblage. Pour minimiser le risque d'étouffement ou de suffocation, veillez à ce qu'il soit tenu hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
3. ATTENTION ! Risque de rayonnements dangereux ! NE REGARDEZ PAS directement le faisceau lumineux/laser et n'envoyez pas la lumière directement dans les yeux ou sur des surfaces réfléchissantes !
4. Pour éviter toute activation accidentelle, ne rangez pas le produit dans des espaces confinés tels que des poches ou des sacs à dos avec des objets susceptibles d'appuyer sur le bouton ou l'interrupteur. Assurez-vous que le bouton ou l'interrupteur ne puisse pas être actionné accidentellement pendant le transport ou le port.
5. Lorsque le produit est placé dans un environnement clos ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le produit et prendre les mesures suivantes pour éviter une activation accidentelle, des dangers causés par une chaleur excessive ou des dommages dus à une fuite de la batterie : activer le mode de verrouillage, desserrer le capuchon de la batterie ou retirer la batterie.
6. Le commutateur coulissant utilise un capteur à effet Hall et peut être affecté par de forts champs magnétiques. Évitez tout contact direct avec des aimants puissants. L'exposition à de fortes sources magnétiques peut entraîner des erreurs temporaires de détection de la position du commutateur.
7. Le produit génère une chaleur importante en cas de fonctionnement prolongé. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas utiliser des niveaux de luminosité élevés pendant des périodes prolongées afin d'éviter les brûlures et les dommages au produit.
8. NE PAS couvrir ou placer des objets près de la tête du produit, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
9. NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
10. Veuillez utiliser le produit de manière appropriée afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
11. NE PAS immerger le produit dans un liquide lorsqu'il est chaud. La différence de pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil pourrait l'endommager de manière irréparable.
12. N'exposez PAS le produit à des températures supérieures à 60°C (140°F) pendant une période prolongée, car cela présente un risque d'explosion ou de combustion de la batterie.
13. Veuillez recharger le produit ou la batterie tous les 6 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
14. NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et annulerait la garantie du produit. Veuillez vous référer à la section garantie du manuel d'utilisation pour des informations complètes sur la garantie.

Sécurité de la batterie

Une utilisation inappropriée de la batterie ou de l'appareil équipé d'une batterie Li-ion intégrée peut endommager gravement l'appareil/la batterie ou présenter des risques pour la sécurité, tels que la combustion ou l'explosion. N'utilisez PAS un appareil/une batterie endommagé(e). NE PAS démonter, percer, couper, écraser ou incinérer l'appareil/la batterie, ni court-circuiter la batterie. NE PAS utiliser une pile dont le courant de décharge ne correspond pas à celui de l'appareil. NE PAS mélanger des piles de marques ou de types différents. En cas de fuite, d'odeur anormale ou de déformation, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil/la batterie et jetez le(la) correctement. Jetez l'appareil/la batterie conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.

(Русский)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Данное изделие предназначено для использования взрослыми от 18 лет. Храните изделие в недоступном для детей месте.
2. Изделие может содержать мелкие детали. Во избежание риска удушья или проглатывания храните в недоступном для детей и домашних животных месте.
3. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! НЕ смотрите непосредственно в световой или лазерный луч и НЕ направляйте свет в глаза или на отражающие поверхности!
4. Во избежание случайного включения не храните изделие в ограниченном пространстве, например в карманах или рюкзаках, вместе с предметами, которые могут нажать на кнопку или переключатель. Убедитесь, что кнопка или переключатель не могут быть случайно нажаты во время транспортировки или переноски.
5. При размещении изделия в замкнутом пространстве (карман, рюкзак), рядом с горючими материалами или при длительном хранении отключите изделие, активируйте режим блокировки, ослабьте крышку батарейного отсека И/ИЛИ извлеките батарею. Это предотвратит случайную активацию, перегрев или повреждение от протечки батареи.
6. Ползунковый переключатель использует датчик Холла и может подвергаться воздействию сильных магнитных полей. Избегайте прямого контакта с мощными магнитами. Воздействие сильных источников магнитного поля может вызвать временные ошибки определения положения переключателя.
7. При длительной работе изделие сильно нагревается. Соблюдайте осторожность. Не рекомендуется продолжительное использование на максимальной яркости во избежание ожогов и повреждения изделия.
8. НЕ накрывайте изделие и НЕ размещайте предметы вблизи его головной части – это может привести к повреждению или возгоранию из-за высокой температуры.
9. НЕ используйте изделие для подсветки легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов – высокая температура может вызвать возгорание или взрыв.
10. Используйте изделие строго по назначению во избежание аварийных ситуаций при его неисправности.
11. НЕ погружайте разогретое изделие в жидкости! Резкий перепад давления внутри/снаружи корпуса может вызвать необратимые повреждения.
12. НЕ подвергайте изделие длительному воздействию температур выше 60°C (140°F) – это создает риск взрыва или возгорания батареи.
13. При длительном хранении подзаряжайте изделие или батарею каждые 6 месяцев.
14. НЕ разбирайте и НЕ модифицируйте изделие – это приведет к его повреждению и аннулирует гарантию. Полные условия гарантии см. в разделе «Гарантия» руководства пользователя.

Безопасность при работе с батареями

Неправильное использование батареи или устройства со встроенным литий-ионным аккумулятором может привести к серьезному повреждению устройства/батареи или опасным ситуациям (возгорание, взрыв). НЕ используйте поврежденное устройство/батарею. НЕ разбирайте, не прокалывайте, не режьте, не давите, не сжигайте устройство/батарею и не создавайте короткого замыкания. НЕ используйте батарею, если ее ток разряда не соответствует устройству. НЕ смешивайте батареи разных брендов или типов. При обнаружении протечки, постороннего запаха или деформации немедленно прекратите использование и утилизируйте устройство/батарею надлежащим образом. Утилизируйте устройство/батарею в соответствии с местными нормативными актами.

(日本語)

注意事項

1. 本製品は 18 歳以上の方の使用を想定しています。お子さまの手の届かない場所に保管してください。
2. 小さな部品が含まれているため、誤飲や窒息の危険があります。お子さまやペットの手の届かない場所に保管してください。
3. 注意！ ライトは強烈に光ります。光や を直接見たり、目や反射面に照射したりしないでください。
4. 誤作動を防ぐため、ポケットやバックパックなどの狭い場所に、本体のボタンやスイッチを押す可能性のある物と一緒に収納しないでください。持ち運びや輸送中に、ボタンやスイッチが誤って押されないようにしてください。
5. ポケットやバックパックなどの密閉空間や可燃性のある環境に本製品を入れる場合、または長期間使用しない場合は、誤作動や過熱による危険、電池の液漏れによる損傷を防ぐため、製品の電源を切った上で以下の対策を行ってください：ロックアウトモードを有効にする、バッテリーキャップを緩める、またはバッテリーを取り外す。
6. スライドスイッチにはホール効果センサーが使用されており、強い磁場の影響を受ける場合があります。強力な磁石との直接接触を避けてください。強い磁気源にさらされると、スイッチ位置の検出に一時的な誤作動が生じる場合があります。
7. 長時間使用すると本体が高温になることがあります。やけどや製品の損傷を防ぐため、高輝度での長時間使用は避けてください。
8. ヘッド部分を覆ったり、物を近づけたりしないでください。高温により事故や故障の原因になります。
9. 可燃物や爆発物への照射は行わないでください。高温によって発火・破裂する危険があります。
10. 製品に万が一不具合が発生した際の事故を防ぐため、必ず正しい方法で使用してください。
11. 本製品が熱を持っている状態で液体に浸さないでください。内外の気圧差によりライトに修復不可能な損傷を与えるおそれがあります。
12. 電池が破裂、燃焼する恐れがありますので、60°C以上の場所に長時間おかないでください。
13. 長期間使用しない場合は、6 か月に一度は充電してください。
14. 故障の原因となるため、製品を分解・改造しないでください。された場合は保証が適用されません。詳しくはユーザーマニュアルの保証サービス部分をお読みください。

電池を安全に使用するために

リチウムイオン充電池およびリチウムイオン電池を内蔵した製品の不適切な使用は、電池が大きく損傷したり、燃焼や爆発などの安全上の問題を引き起こしたりする可能性があります。電池または製品が損傷している場合は使用しないでください。電池または製品を分解しない、穴を開けたり、切断したり、押しつぶしたり、焼却したり、短絡させたりしないでください。電流が製品に合わない電池を使用しないでください。異なるブランドの電池を一緒に使用しないでください。万一、液漏れや異臭がした場合は、直ちに電池または製品の使用を中止してください。電池または製品は、該当する地域の法令に従って廃棄してください。

(Italiano)

Avvertenze

1. Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti di età superiore ai 18 anni. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo prodotto può contenere piccole parti di assemblaggio. Per ridurre al minimo il rischio di soffocamento, assicurarsi che sia tenuto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
3. ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! NON fissare direttamente il fascio di luce/laser e non puntare la luce direttamente sugli occhi o su superfici riflettenti!
4. Per evitare l'attivazione accidentale, non conservare il prodotto in spazi ristretti come tasche o zaini insieme a oggetti che possano premere il pulsante o l'interruttore. Assicurarsi che il pulsante o l'interruttore non venga premuto accidentalmente durante il trasporto o il trasporto a mano.
5. Quando il prodotto viene collocato in un ambiente chiuso o infiammabile, come una tasca o uno zaino o quando viene lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, spegnerlo e adottare le seguenti misure per evitare l'attivazione accidentale, i pericoli causati dal calore eccessivo o i danni dovuti alla perdita della batteria: attivare la modalità di blocco, allentare il tappo della batteria o rimuovere la batteria.
6. L'interruttore a slitta utilizza un sensore ad effetto Hall e può essere influenzato da forti campi magnetici. Evitare il contatto diretto con magneti potenti. L'esposizione a forti sorgenti magnetiche può causare errori temporanei nel rilevamento della posizione dell'interruttore.
7. Il prodotto genera un forte calore durante il funzionamento prolungato. Si prega di prestare attenzione durante l'uso. Si raccomanda di non utilizzare livelli di luminosità elevati per periodi prolungati per evitare ustioni e danni al prodotto.
8. NON coprire o posizionare oggetti vicino alla testa del prodotto, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o incidenti dovuti alle alte temperature.
9. NON utilizzare il prodotto per illuminare materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.
10. Utilizzare il prodotto in modo corretto per evitare incidenti in caso di guasto.
11. NON immergere il prodotto in alcun liquido quando è caldo. Ciò potrebbe causare danni irreparabili alla lampada a causa della differenza di pressione dell'aria all'interno e all'esterno dell'oggetto.
12. NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F) per un periodo prolungato, poiché ciò comporta il rischio di esplosione o combustione della batteria.
13. Ricaricare il prodotto o la batteria ogni 6 mesi in caso di inutilizzo prolungato.
14. NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e invalidare la garanzia. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la sezione relativa alla garanzia nel manuale d'uso.

Sicurezza della batteria

L'uso improprio della batteria o del dispositivo con batteria agli ioni di litio incorporata può causare gravi danni al dispositivo/batteria o rischi per la sicurezza come combustione o esplosione. NON utilizzare dispositivi/batterie danneggiati. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo/batteria, né cortocircuitare la batteria. NON utilizzare una batteria se la sua corrente di scarica non corrisponde a quella del dispositivo. NON mischiare batterie di marche o tipi diversi. Se si notano perdite, odori anomali o deformazioni, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo/batteria e smaltirlo correttamente. Smaltire il dispositivo/batteria in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

(Українська)

Попередження

1. Цей виріб призначений для використання особами віком від 18 років та старше. Будь ласка, зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці.
2. Цей виріб може містити дрібні складальні деталі. Щоб звести до мінімуму ризик задухи, будь ласка, переконайтеся, що виріб знаходиться в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
3. ОБЕРЕЖНО! Можливе яскраве світло! НЕ дивіться прямо на світло/лазерний промінь і не спрямовуйте світло прямо в очі чи будь-які відбиваючі поверхні!
4. Щоб запобігти випадковому ввімкненню, не зберігайте виріб у тісних місцях, таких як кишені або рюкзаки, разом із предметами, які можуть натиснути кнопку або перемикач. Переконайтеся, що кнопку або перемикач не буде випадково натиснуто під час транспортування або носіння.
5. Якщо виріб знаходиться в закритому або легкозаймистому приміщенні, наприклад у кишені або рюкзаку, або якщо він не використовується протягом тривалого періоду, вимкніть виріб і прийміть наступні заходи, щоб уникнути випадкового включення, небезпеки, викликаної надмірним теплом, або пошкодження через витік батареї: активуйте режим блокування, послабте кришку батареї або вийміть батарею.
6. Повзунковий перемикач використовує датчик Холла та може зазнавати впливу сильних магнітних полів. Уникайте прямого контакту з потужними магнітами. Вплив сильних джерел магнітного поля може спричинити тимчасові помилки визначення положення перемикача.
7. Виріб генеруватиме велику кількість тепла при тривалій роботі. Будь ласка, будьте обережні під час використання. Рекомендується не використовувати високі рівні яскравості протягом тривалого часу, щоб запобігти опікам та пошкодженню виробу.
8. НЕ накривайте та не розміщуйте предмети поруч із головою виробу, оскільки це може призвести до пошкодження виробу або нещасних випадків через високі температури.
9. НЕ використовуйте виріб для освітлення легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, оскільки висока температура може призвести до спалаху або вибуху.
10. Будь ласка, використовуйте виріб стандартним чином, щоб уникнути нещасних випадків у разі відмови виробу.
11. НЕ занурюйте виріб у будь-яку рідину, коли він гарячий. Це може призвести до непоправного пошкодження прикладу через різницю тиску повітря всередині та зовні.
12. НЕ піддавайте виріб впливу температур вище 60 °C (140 °F) протягом тривалого часу, оскільки це створює ризик вибуху або загоряння батареї.
13. Будь-ласка, перезаряджайте виріб або батарею кожні 6 місяців, якщо вони не використовуються протягом тривалого часу.
14. НЕ розбирайте і не модифікуйте цей виріб, оскільки це призведе до його пошкодження та зробить гарантію на виріб недійсним. Повну інформацію про гарантію див. у розділі «Гарантія» у посібнику користувача.

Безпека батареї

Неправильне використання батареї або пристрою з вбудованою літій-іонною батареєю може призвести до серйозного пошкодження пристрою/батареї або виникнення небезпек, таких як пожежа або вибух. НЕ використовуйте пошкоджений пристрій/батарею. НЕ розбирайте, не проколюйте, не розрізайте, не роздавлюйте та не спалюйте пристрій/батарею, а також не замикайте батарею на короткий час. НЕ використовуйте батарею, якщо струм розряду не відповідає пристрою. НЕ змішуйте батареї різних типів або марок. Якщо помічений будь-який витік, незвичайний запах або деформація, негайно припиніть використання пристрою/батареї та утилізуйте його належним чином. Утилізуйте пристрій/батарею відповідно до чинних місцевих законів та правил.

(Português)

AVISO

1. Este produto é destinado ao uso por adultos com 18 anos ou mais. Mantenha-o fora do alcance de crianças.
2. Este produto pode conter pequenas peças de montagem. Para minimizar o risco de asfixia ou sufocamento, mantenha-o fora do alcance de crianças e animais de estimação.
3. CUIDADO! Radiação luminosa potencialmente perigosa! NÃO olhe diretamente para o feixe de luz nem aponte a luz diretamente para os olhos de outras pessoas!
4. Para evitar a ativação acidental, não guarde o produto em espaços confinados, como bolsos ou mochilas, junto com objetos que possam pressionar o botão ou interruptor. Certifique-se de que o botão ou interruptor não seja pressionado acidentalmente durante o transporte ou o transporte manual.
5. Quando o produto for colocado em ambientes fechados ou inflamáveis, como bolsos ou mochilas, ou for deixado sem uso por um período prolongado, desligue-o e tome as seguintes medidas para evitar ativação acidental, riscos causados por calor excessivo ou danos por vazamento de bateria: ative o modo de bloqueio, afrouxe a tampa da bateria ou remova a bateria.
6. O interruptor deslizante utiliza um sensor de efeito Hall e pode ser afetado por campos magnéticos fortes. Evite o contato direto com ímanes potentes. A exposição a fontes magnéticas intensas pode causar erros temporários na detecção da posição do interruptor.
7. O produto gera calor intenso durante o uso prolongado. Utilize com cuidado. Recomenda-se não utilizar níveis de brilho elevados por longos períodos, a fim de evitar queimaduras e danos ao produto.
8. NÃO cubra nem coloque objetos próximos à cabeça do produto, pois isso pode causar superaquecimento, danos ou acidentes.
9. NÃO utilize o produto para iluminar materiais inflamáveis ou explosivos, pois o calor intenso pode causar combustão ou explosão.
10. Utilize o produto de forma adequada e conforme as instruções para evitar acidentes em caso de falha no funcionamento.
11. NÃO submerja o produto em qualquer líquido quando estiver quente. Isso pode causar danos irreversíveis à lanterna devido à diferença de pressão do ar interna e externa.
12. NÃO exponha o produto a temperaturas acima de 60°C (140°F) por tempo prolongado, pois há risco de explosão ou combustão da bateria.
13. Recarregue o produto ou a bateria a cada 6 meses, caso fique sem uso por um período prolongado.
14. NÃO desmonte nem modifique este produto, pois isso poderá danificá-lo e invalidar a garantia. Consulte a seção de garantia no manual do usuário para obter informações completas sobre a cobertura.

Segurança da Bateria

O uso inadequado da bateria ou de dispositivos com bateria de íon de lítio embutida pode causar danos graves ao dispositivo/bateria ou representar riscos à segurança, como combustão ou explosão. NÃO utilize dispositivos ou baterias danificadas. NÃO desmonte, perfure, corte, esmague, incinere o dispositivo/bateria, nem provoque curto-circuito na bateria. NÃO utilize uma bateria cuja corrente de descarga não seja compatível com o dispositivo. NÃO misture baterias de marcas ou tipos diferentes. Caso ocorra vazamento, odor anormal ou deformação, interrompa imediatamente o uso do dispositivo/bateria e descarte-o adequadamente. Descarte o dispositivo/bateria em conformidade com as leis e regulamentações locais aplicáveis.

(Suomi)

Varoituksat

1. Tämä tuote on tarkoitettu yli 18-vuotiaille aikuisille. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
2. Tuotteessa saattaa olla pieniä osia, jotka vaativat kokoamista. Tukehtumis- tai tukehdusvaaran minimoimiseksi pidä tuote poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
3. VAROITUS! Mahdollisesti vaarallista säteilyä! ÄLÄ katso suoraan valoon tai lasersäteeseen äläkä osoita valoa suoraan silmiin tai heijastaville pinnoille!
4. Välttääksesi tahattoman aktivoitumisen, älä säilytä tuotetta ahtaissa tiloissa, kuten taskuissa tai repuissa, yhdessä esineiden kanssa, jotka voivat painaa painiketta tai kytkintä. Varmista, että painiketta tai kytkintä ei paineta vahingossa kuljetuksen tai kantamisen aikana.
5. Jos tuote säilytetään suljetussa tai helposti syttyvässä tilassa, kuten taskussa tai repussa, tai jos sitä ei käytetä pitkään aikaan, sammuta tuote ja toteuta seuraavat toimet onnettoman käynnistymisen, liiallisen lämmön tai akun vuotamisen aiheuttamien vaarojen välttämiseksi: aktivoi lukitustila, löysää akun korkki tai poista akku.
6. Liukukytkin käyttää Hall-ilmiöanturia, ja siihen voivat vaikuttaa voimakkaat magneettikentät. Vältä suoraa kosketusta voimakkaiden magneettien kanssa. Altistuminen voimakkaille magneettikentille voi aiheuttaa tilapäisiä virheitä kytkimen asennon tunnistuksessa.
7. Tuote voi kuumentua huomattavasti pitkäaikaisessa käytössä. Ole varovainen käyttäessäsi tuotetta. Suositellaan, ettei suurinta kirkkaustasoa käytetä pitkiä aikoja palovammojen ja tuotteen vaurioitumisen estämiseksi.
8. ÄLÄ peitä tuotteen päätä tai aseta esineitä sen läheisyyteen, sillä tämä voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai onnettomuuksia korkean lämpötilan vuoksi.
9. ÄLÄ käytä tuotetta syttyvien tai räjähtävien materiaalien valaisemiseen, koska korkea lämpötila voi aiheuttaa palamisen tai räjähdyksen.
10. Käytä tuotetta normaalilla tavalla onnettomuuksien välttämiseksi mahdollisen vikatilanteen sattuessa.
11. ÄLÄ upota kuumaa tuotetta nesteeseen. Tämä voi aiheuttaa korjaamattomia vaurioita valaisimelle sisä- ja ulkopuolisen ilmanpaineen erojen vuoksi.
12. ÄLÄ altista tuotetta yli 60 °C (140 °F) lämpötiloille pitkäksi aikaa, sillä tämä voi aiheuttaa akun räjähdyksen tai syttymisen.
13. Lataa tuote tai akku kuuden kuukauden välein, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.
14. ÄLÄ pura tai muokkaa tuotetta, koska se voi vaurioittaa tuotetta ja mitätöidä takuun. Katso tarkemmat tiedot takuusta käyttöohjeen takuuta koskevasta osasta.

Akun turvallisuus

Akun tai sisäänrakennetulla litiumionikalla varustetun laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vaurioita laitteelle/akulle tai turvallisuusriskejä, kuten palamisen tai räjähdyksen. ÄLÄ käytä vaurioitunutta laitetta/akkua. ÄLÄ pura, puhkaise, leikkaa, murskaa tai polta laitetta/akkua äläkä aiheuta oikosulkua akulle. ÄLÄ käytä akkua, jonka purkuvirta ei vastaa laitteen vaatimuksia. ÄLÄ sekoita eri merkkien tai tyyppien akkuja keskenään. Jos havaitset vuotoa, poikkeavaa hajua tai muodonmuutoksia, lopeta laitteen/akun käyttö välittömästi ja hävitä se asianmukaisesti. Hävitä laite/akku paikalliisten lakien ja määräysten mukaisesti.

(Polski)

Ostrzeżenie

1. Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe powyżej 18. roku życia. Prosimy o przechowywanie produktu poza zasięgiem dzieci.
2. Produkt może zawierać drobne elementy montażowe. Aby zminimalizować ryzyko zadławienia lub uduszenia, upewnij się, że produkt jest przechowywany poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
3. UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! NIE PATRZ bezpośrednio w wiązkę światła/lasera ani nie kieruj światła bezpośrednio w oczy lub na jakiekolwiek powierzchnie odblaskowe!
4. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu, nie przechowuj produktu w ciasnych miejscach, takich jak kieszenie lub plecaki, razem z przedmiotami mogącymi nacisnąć przycisk lub przełącznik. Upewnij się, że przycisk lub przełącznik nie zostanie przypadkowo naciśnięty podczas transportu lub przenoszenia.
5. Jeśli produkt jest przechowywany w zamkniętym lub łatwopalnym środowisku, takim jak kieszeń lub plecak, lub gdy jest przez dłuższy czas nieużywany, wyłącz go i zastosuj następujące środki ostrożności, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, zagrożeń związanych z nadmiernym ciepłem lub uszkodzeń spowodowanych wyciekiem baterii: aktywuj tryb blokady, poluzuj nakrętkę baterii lub wyjmij baterię.
6. L'interruttore a slitta utilizza un sensore ad effetto Hall e può essere influenzato da forti campi magnetici. Evitare il contatto diretto con magneti potenti. L'esposizione a forti sorgenti magnetiche può causare errori temporanei nel rilevamento della posizione dell'interruttore.
7. Podczas długotrwałego użytkowania produkt wytwarza dużą ilość ciepła. Zachowaj ostrożność podczas użytkowania. Zaleca się unikanie długotrwałego stosowania wysokich poziomów jasności, aby zapobiec poparzeniom i uszkodzeniu produktu.
8. NIE zakrywaj głowicy produktu ani nie umieszczaj przedmiotów w jej pobliżu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu lub wypadek z powodu wysokiej temperatury.
9. NIE używaj produktu do oświetlania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, gdyż wysoka temperatura może spowodować zapłon lub eksplozję.
10. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków w przypadku awarii produktu.
11. NIE zanurzaj rozgrzanego produktu w żadnej cieczy, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia wskutek różnicy ciśnień powietrza wewnątrz i na zewnątrz produktu.
12. NIE wystawiaj produktu na działanie temperatur przekraczających 60°C przez dłuższy czas, gdyż grozi to wybuchem lub zapłonem baterii.
13. Ładuj produkt lub baterię co 6 miesięcy, jeśli pozostaje przez długi czas nieużywany.
14. NIE demontuj ani nie modyfikuj produktu, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie oraz unieważnienie gwarancji. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji znajdziesz w sekcji gwarancyjnej instrukcji użytkownika.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa akumulatora

Niewłaściwe użytkowanie akumulatora lub urządzenia z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym może prowadzić do uszkodzenia akumulatora/urządzenia lub grozić zapaleniem bądź wybuchem. Nie używaj uszkodzonego akumulatora/urządzenia. Akumulatora/urządzenia nie należy rozkładać na części, przebijać, rozcinać, zgniatać ani podpalać. Nie doprowadzaj do zwarcia akumulatora. Nie używaj akumulatorów, których prąd rozładowania jest niezgodny z wymaganiami urządzenia. Nie mieszaj ogniw różnych marek i rodzajów. W przypadku wycieku, pojawienia się nietypowego zapachu lub zniekształcenia akumulatora należy natychmiast przerwać użytkowanie i zutylizować akumulator/urządzenie. Urządzenie/akumulator należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(Ελληνικά)

Προειδοποίηση

1. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. Παρακαλείσθε να κρατάτε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.
2. Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει μικρά εξαρτήματα συναρμολόγησης. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πνιγμού ή ασφυξίας, βεβαιωθείτε ότι να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
3. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιθανή επικίνδυνη ακτινοβολία! ΜΗΝ κοιτάτε απευθείας το φως/δέσμη λέιζερ ή ρίχνετε το φως απευθείας στα μάτια ή σε οποιαδήποτε ανακλαστική επιφάνεια!
4. Για να αποτρέψετε την ακούσια ενεργοποίηση, μην αποθηκεύετε το προϊόν σε περιορισμένους χώρους, όπως τσέπες ή σακίδια, μαζί με αντικείμενα που μπορεί να πιέσουν το κουμπί ή τον διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ή ο διακόπτης δεν θα πατηθεί κατά λάθος κατά τη μεταφορά ή τη μετακίνηση.
5. Όταν το προϊόν τοποθετείται σε κλειστό ή εύφλεκτο περιβάλλον όπως μια τσέπη ή ένα σακίδιο, ή όταν μένει αχρησιμοποίητο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το προϊόν και λάβετε τα ακόλουθα μέτρα για να αποφύγετε την τυχαία ενεργοποίηση, τους κινδύνους που προκαλούνται από υπερβολική θερμότητα ή ζημιά από διαρροή μπαταρίας: ενεργοποιήστε την λειτουργία κλειδώματος, χαλαρώστε το καπάκι της μπαταρίας ή αφαιρέστε την μπαταρία.
6. Ο συρόμενος διακόπτης χρησιμοποιεί αισθητήρα φαινομένου Hall και ενδέχεται να επηρεαστεί από ισχυρά μαγνητικά πεδία. Αποφύγετε την άμεση επαφή με ισχυρούς μαγνήτες. Η έκθεση σε ισχυρές μαγνητικές πηγές μπορεί να προκαλέσει προσωρινά σφάλματα στην ανίχνευση της θέσης του διακόπτη.
7. Το προϊόν παράγει μεγάλη θερμότητα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε υψηλά επίπεδα φωτεινότητας για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα και ζημιές στο προϊόν.
8. ΜΗΝ καλύπτετε ή τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στην κεφαλή του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή ατυχήματα λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
9. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το προϊόν για να φωτίζει εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά, καθώς η υψηλή θερμότητα μπορεί να οδηγήσει σε ανάφλεξη ή έκρηξη.
10. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το προϊόν με τον ενδεδειγμένο τρόπο για να αποφύγετε ατυχήματα σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος.
11. ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν σε οποιοδήποτε υγρό όταν είναι ζεστό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον φακό λόγω της διαφοράς της πίεσης του αέρα στο εσωτερικό του φακού και στο εξωτερικό περιβάλλον.
12. ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες άνω των 60°C (140°F) για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό ενέχει κίνδυνο έκρηξη ή ανάφλεξη της μπαταρίας.
13. Παρακαλούμε να επαναφορτίζετε το προϊόν ή την μπαταρία κάθε 6 μήνες όταν μένει αχρησιμοποίητη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
14. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλέσει βλάβη σε αυτό και θα καταστήσει την εγγύηση του προϊόντος άκυρη. Ανατρέξτε στην ενότητα περί εγγύησης στο εγχειρίδιο χρήσης για πλήρες πληροφορίες για την εγγύηση.

Ασφάλεια μπαταρίας

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας ή της συσκευής με ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή ή τη μπαταρία ή να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια, όπως ανάφλεξη ή έκρηξη. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή/μπαταρία. ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τρυπάτε, κόβετε, συνθλίβετε ή καίτε τη συσκευή/μπαταρία, ούτε βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε μπαταρία εάν το ρεύμα εκφόρτισής της δεν ταιριάζει με τη συσκευή. ΜΗΝ αναμιγνύετε μπαταρίες διαφορετικών εμπορικών σημάτων ή τύπων. Εάν παρατηρήσετε διαρροή, ασυνήθιστη οσμή ή παραμόρφωση, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής/μπαταρίας και απορρίψτε την κατάλληλα. Απορρίψτε τη συσκευή/μπαταρία σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

(简体中文)

警告

1. 本品适用人群为 18 岁以上成年人，请将本品放置在儿童接触不到的地方。
2. 本产品包装若含零散小部件，请勿放置在儿童或宠物可触及的地方，以防误食。
3. 请勿将光线直接照射眼睛、任何反光表面或直视光源，以免对眼睛或皮肤造成伤害。
4. 为防止本品误触开启，请勿将本品与可能挤压 / 推动开关的物品一同存放于口袋、背包等狭小空间内，并确保运输或携带过程中开关不会被意外按压 / 推动。
5. 若把本品放置在口袋、背包等密闭、易燃环境，或需长时间储存时，请关闭本品并通过以下方式防止误触开启，避免温度过高引发危险，或电池漏液损坏本品：设置锁定模式 / 拧松电池盖（尾盖）/ 取下电池。
6. 本品开关滑轨采用霍尔传感器设计，强力磁铁会干扰其正常工作，可能导致开关滑钮使用异常。请避免与强力磁铁直接接触。
7. 本品长时间开启会产生高热，为避免损坏本品及保障用户体验，用户使用时请勿调至最亮设定，建议不要反复开启高亮度挡位，以免烫伤！
8. 开启本品时，请勿将物品覆盖或靠近灯头，以免损坏本品或因高温发生意外。
9. 请勿使用本品照射易燃易爆的物品，以免高温引发燃烧或爆炸等危险。
10. 请用正常方式使用本品，以免本品故障时，发生意外。
11. 在本品处于高温状态下时，请勿将本品置入冷水（或任何液体）中降温。由于内外气压的差异，将产生约等于 10 米水深的水压，将可能导致本品进水而损坏。
12. 请勿让本品长时间处于高于 60°C的环境中，否则电池有爆炸或燃烧等风险。
13. 当长时间储存本品，请每 6 个月给本品 / 电池充电一次。
14. 切勿擅自拆卸、组装或改装本品，可能会导致保修服务失效，详情请查看保固条款。

电池安全

不恰当使用内置锂电池的设备 / 电池，可能会损坏设备 / 电池或引发燃烧、爆炸等危险。若设备 / 电池损坏，请勿使用；请勿拆卸、刺穿、切割、挤压、焚烧设备 / 电池或使电池短路；请勿使用放电电流与设备不匹配的电池；请勿混用不同品牌 / 类型的电池；如果发现设备 / 电池有任何泄漏、异味或变形，应立即停止使用并将其安全处理；请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

NITECORE®
KEEP INNOVATING

MT1A Max User Manual




⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Battery Options

Type	Nominal Voltage	Compatibility
NITECORE NL1418R Battery	14500	3.6V / 3.7V (Recommended)
NITECORE NH24400 Battery	AA	1.5V Y (Compatible)
Primary Lithium Battery (Li-FeS2)	AA	1.5V Y (Compatible)
Primary Alkaline Battery	AA	1.5V Y (Compatible)
Rechargeable Battery	AA	1.2V Y (Compatible)

Battery Installation / Removal



Technical Data

Using 1 x NITECORE NL1411R Li-ion Battery

FL1 STANDARD	Floodlight			Mixed Light			Spotlight			STROBE
	HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW	
	800 Lumens	300 Lumens	50 Lumens	700 Lumens	300 Lumens	50 Lumens	600 Lumens	300 Lumens	50 Lumens	800 Lumens
	1h 15min*	1h 45min	10h	1h 15min*	1h 45min	10h	1h 15min*	1h 45min	10h	-
	200m	110m	38m	270m	160m	68m	300m	200m	85m	-
	10,000cd	3,025cd	361cd	18,225cd	6,400cd	1,156cd	22,500cd	10,000cd	1,806cd	-
	2m									
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)									

Note:
1. The stated data is measured by using the NL1411R Li-ion battery (1,100mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 25°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
2. This product features intelligent thermal regulation, automatically adjusting its output based on operating condition to prevent overheating and maintain optimal performance.
* The stated runtimes include the runtime after thermal protection is triggered.

Using 1 x AA Battery:

FL1 STANDARD	Floodlight		Mixed Light		Spotlight	
	MID	LOW	MID	LOW	MID	LOW
	200 Lumens	50 Lumens	200 Lumens	50 Lumens	200 Lumens	50 Lumens
	1h 30min	5h	1h 15min	4h 45min	1h 15min	4h 45min
	85m	38m	128m	68m	170m	85m
	1,806cd	361cd	4,096cd	1,156cd	7,225cd	1,806cd
	2m					
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)					

Note:
1. The stated data is measured by using 1 x AA battery, in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
2. When powered by AA batteries, HIGH level and STROBE mode are unavailable.

Features

- Utilizes an M515S LED with a maximum output of 800 lumens
- Peak beam intensity of 22,500cd and maximum throw of 300 meters
- Specially designed metal orange peel reflector combines long-range with wide-angle illumination for user modes, customized to suit different needs
- 3 beam patterns (floodlight, spotlight, mixed light), customizable to suit different needs
- Includes a NITECORE NL1418R rechargeable Li-ion battery (1,100mAh) with a built-in USB-C charging port, offering a maximum runtime of up to 10 hours
- Compatible with AA batteries
- A high-efficiency constant current circuit ensures a stable output
- Built-in Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Single tail switch design for easy operation
- Includes a two-way clip
- Physical reverse polarity protection
- Optical lenses with double-sided scratch-resistant coating
- Constructed from aerospace-grade aluminum alloy with wear-resistant Type III hard-anodized finish
- Tail stand capability
- Rated IP68 for dust and water resistance (submersible to 2 meters)
- Impact resistant to 2 meters

Specifications

Length	93mm / 3.66"
Head Diameter	20mm / 0.79"
Tube Diameter	17mm / 0.67"
Tail Diameter	20mm / 0.79"
Weight	32g / 1.13 oz (Accessories Not Included) 53g / 1.87 oz (Battery Included)

Accessories

NITECORE NL1411R Rechargeable Li-ion Battery (1,100mAh), USB-C Charging Cable, Lanyard, Spare O-ring, Clip

(English)

Battery Charging

The included NL1411R rechargeable Li-ion battery features a USB-C charging port. Please fully charge the battery before use.

Power Connection: Use the USB cable to connect an external power supply (e.g., an adapter or other electronic devices) to the charging port on the battery to begin the charging process. The charging time is approx. 3 hours (charged via a 5V/1A adapter).

Charging Indication: During the charging process, the battery level indicator next to the charging port remains solid red. When the battery is fully charged, the indicator turns steadily green.

Battery Installation / Removal

As shown in the illustration, unscrew the battery cap, insert or remove the battery, and then securely tighten the battery cap. Please remove the insulating film before first use.

Warnings:
1. Ensure the battery is inserted with the positive end facing towards the flashlight head. The product will not work if the battery is incorrectly inserted.
2. When the battery level is low, the output may become dim or the brightness level may no longer be adjustable. Stop using the flashlight and replace or recharge the battery as soon as possible to avoid battery damage.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the product based on operating condition and ambient environment to prevent overheating and maintain optimal performance.

Maintenance

Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

(Español)

Carga de la batería

La batería recargable de ion de litio NL1411R incluida cuenta con un puerto de carga USB-C. Cargue completamente la batería antes de usarla.

Conexión a una fuente de alimentación: Use el cable USB para conectar una fuente de alimentación externa (p. ej., un adaptador u otros dispositivos de carga) al puerto de carga de la batería para iniciar el proceso de carga. El tiempo de carga es de aprox. 3 horas (cargada mediante un adaptador 5V/1A).

Indicación de carga: Durante el proceso de carga, el indicador de nivel de batería situado junto al puerto de carga permanece encendido en rojo fijo. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se ilumina en verde fijo.

Instalación / Extracción de la batería

Como se muestra en la ilustración, desenrosque la tapa de la batería, inserte o retire la batería y, a continuación, apriete firmemente la tapa de la batería. Retire la película aislante antes del primer uso.

Advertencias:
1. Asegúrese de que la batería esté insertada con el extremo positivo orientado hacia la cabeza de la linterna. El producto no funcionará si la batería se inserta incorrectamente.
2. Cuando el nivel de la batería sea bajo, la salida puede atenuarse o el nivel de brillo puede dejar de ser ajustable. Deje de usar la linterna y sustituya o recargue la batería lo antes posible para evitar daños en la batería.

Encendido / Apagado

Encendido: Cuando la linterna está apagada, pulse completamente el interruptor trasero hasta que se escuche un clic para encenderla.

Apagado: Cuando la linterna está encendida, pulse completamente el interruptor trasero hasta que se escuche un clic para apagarla.

Ajuste del nivel de brillo: Cuando la linterna está encendida, pulse a medias el interruptor trasero, o apáguela y vuelva a encenderla en el plazo de 1 segundo para alternar entre los niveles de brillo.

Patrón de haz personalizable

El producto cuenta con patrones de haz personalizables, lo que permite a los usuarios configurar el patrón de haz para HIGH, MID y HIGH. El patrón de haz predeterminado de fábrica es haz amplio.

Configuración del patrón de haz:
1. Encienda LOW, MID o HIGH.
2. Afloje ligeramente el cabezal de la linterna hasta que cambie el patrón del haz, y a continuación, deje de girar. La linterna alternará en la siguiente secuencia: Luz focalizada – Luz mixta – Luz de inundación.
3. Una vez que aparezca el patrón de haz deseado, apriete rápidamente el cabezal para confirmar y memorizar el patrón de haz.
4. El patrón de haz seleccionado se aplicará automáticamente a otros niveles de brillo. Al reactivarse, el producto accederá automáticamente al patrón de haz memorizado previamente.

Nota: El modo STROBE no admite el ajuste del patrón de haz.

Modo de usuario personalizable

El producto cuenta con tres modos de usuario personalizables. La configuración predeterminada de fábrica es el Modo 1.

Nota: El modo de usuario no se puede configurar cuando se utiliza una batería AA.

Configuración de modo:
1. Encienda HIGH, MID o HIGH.
2. Afloje ligeramente el cabezal de la linterna hasta que cambie el patrón del haz.
3. Pulse a medias el interruptor trasero. La linterna parpadeará para indicar el modo de usuario actual. Cada media pulsación del interruptor trasero alternará en la siguiente secuencia: Modo 1 – Modo 2 – Modo 3.
4. Una vez que la luz termine de parpadear, entrará automáticamente en el nivel HIGH de Floodlight. Apriete el cabezal en ese momento para confirmar la configuración del modo (el patrón del haz también se configurará en Floodlight).

Indicación de modo

Modo	Número de parpadeos	Niveles disponibles / Modo especial	Al reactivarse
Modo 1	3	LOW, MID, HIGH	Nivel memorizado
Modo 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Modo 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Ein / Aus

Ein: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken Sie den Heckschalter vollständig durch, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um sie einzuschalten.

Aus: Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie den Heckschalter vollständig durch, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um sie auszuschalten.

Einstellung der Helligkeitsstufe: Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie den Heckschalter halb, oder schalten Sie sie innerhalb von 1 Sekunde aus und wieder ein, um durch die Helligkeitsstufen zu schalten.

Anpassbares Lichtbild

Das Produkt verfügt über anpassbare Lichtbilder, sodass Benutzer das Lichtbild für LOW, MID und HIGH einstellen können. Das werkseitig voreingestellte Lichtbild ist Flutlicht.

Einstellung des Lichtbilds:
1. Schalten Sie LOW, MID oder HIGH ein.
2. Lösen Sie den Kopf der Taschenlampe leicht, bis sich das Lichtbild ändert, und drehen Sie dann nicht weiter. Die Taschenlampe wechselt in der folgenden Reihenfolge: Spotlicht – Mischlicht – Flutlicht.
3. Sobald das gewünschte Lichtbild erreicht, ziehen Sie den Kopf schnell fest, um das Lichtbild zu bestätigen und zu speichern.
4. Das ausgewählte Lichtbild wird automatisch auf andere Helligkeitsstufen angewendet. Beim erneuten Aktivieren greift das Produkt automatisch auf das zuvor gespeicherte Lichtbild zu.

Hinweis: Der STROBE-Modus unterstützt keine Einstellung des Lichtbilds.

(Deutsch)

Aufladen des Akkus

Der mitgelieferte wiederaufladbare Li-Ionen-Akku NL1411R verfügt über einen USB-C-Ladeanschluss. Bitte laden Sie den Akku vor dem Gebrauch vollständig auf.

Stromanschluss: Verwenden Sie das USB-Kabel, um eine externe Stromversorgung (z. B. einen Adapter oder andere Ladegeräte) mit dem Ladeanschluss am Akku zu verbinden, um den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden (geladen über einen 5V/1A-Adapter).

Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet die Akkustandsanzeige neben dem Ladeanschluss konstant rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige konstant grün.

Anpassbarer Benutzermodus

Das Produkt verfügt über drei anpassbare Benutzermodi. Die werkseitige Standardeinstellung ist Modus 1.

Hinweis: Der Benutzermodus kann bei Verwendung einer AA-Batterie nicht konfiguriert werden.

Moduseinstellung:
1. Schalten Sie LOW, MID oder HIGH ein.
2. Lösen Sie den Lampenkopf leicht, bis sich das Lichtbild ändert.
3. Drücken Sie den Heckschalter halb. Die Taschenlampe blinkt, um den aktuellen Benutzermodus anzuzeigen.
4. Sobald das Blinken abgeschlossen ist, wechselt sie automatisch in die HIGH-Stufe des Floodlight. Ziehen Sie zu diesem Zeitpunkt den Kopf fest, um die Moduseinstellung zu bestätigen (das Leuchtbild wird ebenfalls auf Floodlight angewendet).

Modusanzeige

Modus	Anzahl der Blinksignale	Verfügbare Stufen / Spezialmodus	Bei Reaktivierung
Modus 1	3	LOW, MID, HIGH	Gespeicherte Stufe
Modus 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Modus 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Warnhinweise:
1. Stellen Sie sicher, dass der Akku mit dem Pluspol in Richtung Lampenkopf eingesetzt ist. Das Produkt funktioniert nicht, wenn der Akku falsch eingesetzt ist.
2. Wenn der Akkustand niedrig ist, kann die Leistung schwächer werden oder die Helligkeitsstufe lässt sich möglicherweise nicht mehr einstellen. Stellen Sie die Verwendung der Taschenlampe ein und ersetzen oder laden Sie den Akku so bald wie möglich auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Aufladen / Wechseln des Akkus

Wenn der Batteriestand niedrig ist, kann die Ausgangsleistung schwächer werden oder die Helligkeitsstufe möglicherweise nicht mehr einstellbar sein. Stellen Sie die Verwendung der Taschenlampe ein und ersetzen oder laden Sie die Batterie so bald wie möglich auf, um Batterieschäden zu vermeiden.

Wartung

Alle 6 Monate sollten die Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend dünn mit einem Schmiermittel auf Silikonbasis beschichtet werden.

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät nach Gebrauch zu einer ordnungsgemäßen Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Alternativ können Sie das Altgerät zur Entsorgung an uns zurücksenden.

(Francais)

Recharge de la batterie

La batterie Li-ion rechargeable NL1411R incluse est équipée d'un port de charge USB-C. Veuillez charger complètement la batterie avant utilisation.

Connexion à une source d'alimentation : utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe (par ex. un adaptateur ou d'autres dispositifs de charge) au port de charge de la batterie afin de commencer le processus de charge. Le temps de charge est d'environ 3 heures (chargée via un adaptateur 5V/1A).

Indication de charge : Pendant le processus de charge, l'indicateur de niveau de batterie situé à côté du port de charge reste rouge fixe. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'indicateur devient vert fixe.

Installation / Retrait de la batterie

Comme indiqué sur l'illustration, dévissez le capuchon de la batterie, insérez ou retirez la batterie, puis serrez fermement le capuchon de la batterie. Veuillez retirer le film isolant avant la première utilisation.

Avertissements :
1. Assurez-vous que la batterie est insérée avec l'extrémité positive orientée vers la tête de la lampe. Le produit ne fonctionnera pas si la batterie est insérée incorrectement.
2. Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'éclairage peut devenir faible ou le niveau de luminosité peut ne plus être réglable. Cessez d'utiliser la lampe et remplacez ou rechargez la batterie dès que possible afin d'éviter d'endommager la batterie.

Marche / Arrêt

Marche : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez à fond sur l'interrupteur arrière jusqu'à entendre un clic pour l'allumer.

Arrêt : Lorsque la lampe est allumée, appuyez à fond sur l'interrupteur arrière jusqu'à entendre un clic pour l'éteindre.

Réglage du niveau de luminosité : Lorsque

la lampe est allumée, appuyez à mi-course sur l'interrupteur arrière, ou éteignez-la puis rallumez-la dans un délai d'1 seconde pour faire défiler les niveaux de luminosité.

Type de faisceau personnalisable

Le produit est doté de types de faisceau personnalisables, permettant aux utilisateurs de régler le type de faisceau pour LOW, MID et HIGH. Le type de faisceau par défaut d'usine est Faisceau large.

Réglage du type de faisceau :
1. Allumez LOW, MID ou HIGH.
2. Desserrez légèrement la tête de la lampe torche jusqu'à ce que le faisceau change, puis arrêtez de tourner. La lampe torche passera successivement par la séquence suivante : Faisceau concentré – Lumière mixte – Faisceau large.
3. Une fois le faisceau souhaité obtenu, resserrez rapidement la tête pour confirmer et mémoriser le faisceau.
4. Le faisceau sélectionné s'appliquera automatiquement aux autres niveaux de luminosité. Lors de la réactivation, le produit accédera automatiquement au faisceau précédemment mémorisé.

Remarque : Le mode STROBE ne prend pas en charge le réglage du faisceau.

Mode utilisateur personnalisable

Le produit dispose de trois modes utilisateur personnalisables. Le réglage d'usine par défaut est le Mode 1.

Remarque : Le mode utilisateur ne peut pas être configuré lors de l'utilisation d'une batterie AA.

Réglage du mode :
1. Allumez LOW, MID ou HIGH.
2. Desserrez légèrement la tête de la lampe torche jusqu'à ce que le faisceau change.
3. Appuyez à mi-course sur l'interrupteur arrière. La lampe torche clignotera pour indiquer le mode utilisateur actuel.
4. Chaque demi-pression sur l'interrupteur arrière fera défiler la séquence suivante : Mode 1 – Mode 2 – Mode 3.
5. Une fois que la lampe a terminé de clignoter, elle passe automatiquement au niveau HIGH du Floodlight. Serrez la tête à ce moment-là pour confirmer le réglage du mode (le faisceau sera également réglé sur Floodlight).

Indication du mode

Mode	Nombre de clignotements	Niveaux disponibles / Mode spécial	À la réactivation
Mode 1	3	LOW, MID, HIGH	Niveau mémorisé
Mode 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Mode 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Chargement / remplacement de la batterie

Lorsque le niveau de la batterie est faible, la puissance peut devenir faible ou le niveau de luminosité peut ne plus être réglable. Cessez d'utiliser la lampe torche et remplacez ou rechargez la batterie dès que possible afin d'éviter d'endommager la batterie.

Maintenance

Tous les 6 mois, les filetages doivent être essuyés avec un chiffon propre, puis recouverts d'une fine couche de lubrifiant à base de silicone.

(Русский)

Зарядка аккумулятора

Входящий в комплект перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор NL1411R оснащён зарядным портом USB-C. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием.

Подключение к источнику питания: Используйте USB-кабель для подключения внешнего источника питания (например, адаптера или других зарядных устройств) к зарядному порту на аккумуляторе, чтобы начать процесс зарядки. Время зарядки составляет прибл. 3 часа (при зарядке через адаптер 5V/1A).

Индикация зарядки: Во время процесса зарядки индикатор уровня заряда аккумулятора рядом с зарядным портом постоянно горит красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор постоянно горит зеленым.

Установка / Извлечение аккумулятора

Как показано на иллюстрации, открутите крышку аккумуляторного отсека, установите или извлеките аккумулятор, затем надежно затяните крышку аккумуляторного отсека. Перед первым использованием удалите изолирующую пленку.

Предупреждения:
1. Убедитесь, что аккумулятор установлен положительным полюсом в сторону головной части фонаря. Изделие не будет работать, если аккумулятор установлен неправильно.
2. При низком уровне заряда аккумулятора световой поток может стать тусклым или уровень яркости может быть не регулироваться. Прекратите использование фонаря и как можно скорее замените или зарядите аккумулятор, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

Включение / Выключение

Включение: Когда фонарь выключен, полностью нажмите хвостовой переключатель до щелчка, чтобы включить его.

Выключение: Когда фонарь включен, полностью нажмите хвостовой переключатель до щелчка, чтобы выключить его.

Регулировка уровня яркости: Когда фонарь включен, наполовину или выключите и снова включите его в течение 1 секунды, чтобы переключаться между уровнями яркости.

Настраиваемая форма луча

Изделие имеет настраиваемые формы луча, позволяя пользователям устанавливать форму луча для LOW, MID и HIGH. Заводская форма луча по умолчанию — заливающий свет.

Настройка формы луча:
1. Включите LOW, MID или HIGH.
2. Слегка ослабьте головную часть фонаря, пока не изменится форма светового луча, затем прекратите вращение. Фонарь будет циклически переключаться в следующей последовательности: Узкий луч – Смешанный свет – Широкий луч.
3. Как только появится требуемая форма светового луча, быстро затяните головную часть, чтобы подтвердить и запомнить форму светового луча.
4. Выбранная форма светового луча будет автоматически применяться к другим уровням яркости. При повторной активации устройство автоматически включит ранее запомненную форму светового луча.

Примечание: Режим STROBE не поддерживает регулировку формы светового луча.

Настраиваемый пользовательский режим

Изделие имеет три настраиваемых пользовательских режима. Заводская настройка по умолчанию — Режим 1.

Примечание: Пользовательский режим нельзя настроить при использовании батареи AA.

Настройка режима:
1. Включите LOW, MID или HIGH.
2. Слегка ослабьте головную часть фонаря, пока не изменится форма светового пучка.
3. Нажмите тыловой выключатель наполовину. Фонарь мигнет, чтобы указать текущий пользовательский режим.
4. Каждое полунажатие на хвостовой выключатель будет переключать режимы в следующей последовательности: Режим 1 – Режим 2 – Режим 3.
5. После завершения мигания фонарь автоматически перейдет на яркость HIGH режима Floodlight. В этот момент затяните головную часть, чтобы подтвердить настройку режима (форма луча также будет установлена на Floodlight).

Индикация режима

Режим	Количество миганий	Доступные уровни / специальный режим	При повторной активации
Режим 1	3	LOW, MID, HIGH	Запомненный уровень
Режим 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Режим 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Зарядка / замена аккумулятора

При низком уровне заряда аккумулятора световой поток может снизиться, или уровень яркости может перестать регулироваться. Прекратите использование фонаря и как можно скорее замените или зарядите батарею, чтобы избежать повреждения батареи.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Интегрированная технология ATR регулирует световой поток изделия в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды, чтобы предотвратить перегрев и поддерживать оптимальную производительность.

Техническое обслуживание

Каждые 6 месяцев резьбовые соединения следует протирать чистой тканью, а затем наносить тонкий слой смазки на силиконовой основе.

(日本語)

バッテリーの充電

付属のNL1411R充電式リチウムイオンバッテリーには USB-C 充電ポートが搭載されています。使用前にバッテリーを満充電してください。

電源への接続： USB ケーブルを使用して、外部電源（例：アダプターまたはその他の充電機器）をバッテリーの充電ポートに接続し、充電を開始します。充電時間は約 3 時間です（5V/1A アダプターで充電した場合）。

充電表示： 充電中、充電ポートの横にあるバッテリーレベルインジケーターは赤色で常時点灯します。バッテリーが満充電になると、インジケーターは緑色で常時点灯します。

バッテリーの取り付け / 取り外し

図のように、バッテリーキャップを緩め、バッテリーを挿入または取り外してから、バッテリーキャップをしっかりと締めます。初めてご使用する前に絶縁フィルムを取り外してください。

警告：
1. 電池のプラス側がフラッシュライトのヘッド側を向くように挿入されていることを確認してください。電池が正しく挿入されていない場合、本製品は作動しません。
2. 電池残量が低下すると、出力が暗くなったり、明るさレベルを調整できなくなったりすることがあります。電池の損傷を避けるため、フラッシュライトの使用を中止し、できるだけ早く電池を交換または充電してください。

オン / オフ

オン： ライトがオフのとき、テールスイッチを カチッという音がするまで全押しします。点灯します。

オフ： ライトがオンのとき、テールスイッチを カチッという音がするまで全押しします。消灯します。

明るさレベルの調節： ライトがオンのとき、テールスイッチを半押しします。1 秒以内にオフにして再度オンにすると、明るさレベルが順に切り替わります。

カスタマイズ可能な配光パターン

本製品はカスタマイズ可能な配光パターンを備えており、LOW、MID、HIGH の配光パターンを設定できます。工場出荷時のデフォルトの配光パターンは拡散光です。

配光パターン設定：
1. LOW、MID、または HIGH を点灯します。
2. フラッシュライトのヘッドを少し緩め、配光パターンが変わったら回すのを止めます。フラッシュライトは次の順に切り替わります：スポットライト - ミックスライト - フラッドライト。
3. 目的の配光パターンが表示されたら、ヘッドを素早く締めて配光パターンを確定し、記憶させます。
4. 選択した配光パターンは、他の明るさレベルも自動的に適用されます。再度起動すると、本製品は以前に記憶した配光パターンに自動的にアクセスします。

注: STROBE モードは配光パターンの調整に対応していません。

カスタマイズ可能なユーザーモード

本製品は 3 つのカスタマイズ可能なユーザーモードを備えています。工場出荷時の初期設定はモード 1 です。
注: AA 電池使用時はユーザーモードを設定できません。

モード設定:
1. LOW、MID、HIGH のいずれかを点灯します。
2. ビームパターンが変わるまで、フラッシュライトのスイッチを押し続けます。
3. テールスイッチを半押しします。フラッシュライトが点滅して現在のユーザーモードを示します。
4. テールスイッチを半押しするたびに、次の順序で切り替わります: モード 1 → モード 2 → モード 3
5. ライトの点滅が終了すると、自動的に Floodlight の HIGH レベルに入ります。この時点でヘッド を頭部で使用モードを確定する場合(オプション)(配光パターンも Floodlight に設定されます)。

モード表示

モード	点滅回数	使用可能なレベル/スペシャルモード	再点灯時
モード 1	3	LOW, MID, HIGH	記憶レベル
モード 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
モード 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

充電 / 電池交換

電池残量が少ない場合、出力が弱くなったり、明るさレベルを調節できなくなったりすることがあります。電池の損傷を防ぐため、フラッシュライトの使用を中止し、できだけ早く電池を交換または充電してください。

ATR (Advanced Temperature Regulation)

内蔵の ATR 技術は、過熱を防ぎ連続最大性能を維持するため、動作状況と周囲環境に基づいて製品の出力を調節します。

メンテナンス

年に 2 回ごと、ねじ部を清潔な布で拭き、その後シリコン系潤滑剤を薄く塗布してください。

(한국어)

배터리 충전

충전식 NL1411R 충전식 리튬 이온 배터리에는 USB-C 충전 포트가 있습니다. 사용 전 배터리를 완전히 충전하십시오.

전원 연결 : USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: 어댑터 또는 가전 충전 장치) 를 배터리의 충전 포트에 연결하면 충전 과정이 시작됩니다. 충전 시간은 약 3 시간입니다 (5V/1A 어댑터로 충전 시).

충전 표시 : 충전 과정 중 충전 포트 옆의 배터리 전원 표시등은 빨간색으로 계속 켜져 있습니다. 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 녹색으로 계속 켜집니다.

배터리 장착 / 제거

그립과 같이 배터리 캡을 풀고 배터리를 삽입하거나 제거한 다음 배터리 캡을 단단히 조여십시오. 처음 사용하기 전에 절연 필름을 제거하십시오.
경고 :
1. 배터리의 양극 (+) 쪽 플래시라이트 헤드 쪽을 향하도록 삽입되었는지 확인하십시오. 배터리가 잘못 삽입되면 제품이 작동하지 않습니다.
2. 배터리 산업이 보수한 숨겨진 이두워지거나 밝기 레벨을 미 이상 조정할 수 없을 수 있습니다. 배터리 손상을 방지하기 위해 플래시라이트 사용을 중지하고 가능한 한 빨리 배터리를 교체하거나 충전하십시오.

켜기 / 끄기

켜기 : 라이트가 꺼져 있을 때 테일 스위치를 클릭 소리가 날 때까지 완전히 누르면 켜집니다.
끄기 : 라이트가 켜져 있을 때 테일 스위치를 클릭 소리가 날 때까지 완전히 누르면 꺼집니다.
밝기 레벨 조절 : 라이트가 켜져 있을 때 테일 스위치를 부분적으로 누릅니다. 1 초 이내에 꺼지다 다시 켜 밝기 레벨이 변경됩니다.

사용자 설정 가능한 빔 패턴

제품은 사용자 설정 가능한 빔 패턴을 제공하여 LOW, MID 및 HIGH 의 빔 패턴을 설정할 수 있습니다. 공장 출하 시 기본 빔 패턴은 확산광입니다.

빔 패턴 설정 :
1. LOW, MID 또는 HIGH 를 켭니다.
2. 플래시라이트의 테일 캡 옆에 빔 패턴이 변경되면 들리는 것을 명추십시오. 플래시라이트는 다음 순서로 순환합니다 : 스포트라이트 → 혼합광 → 플러드라이트
3. 원하는 빔 패턴이 나타나면 헤드를 빠르게 조여 빔 패턴을 확인하고 기억하십시오.
4. 선택한 빔 패턴은 다른 밝기 레벨에 자동으로 적용됩니다. 다시 활성화하여 제품은 이전에 기억된 빔 패턴으로 자동 전환합니다.

참고 : STROBE 모드는 빔 패턴 조정을 지원하지 않습니다.

사용자 지정 모드

이 제품에는 세 가지 사용자 지정 모드가 있습니다. 공장 기본 설정은 모드 1 입니다.
참고 : AA 배터리를 사용할 때는 사용자 지정 모드를 설정할 수 없습니다.

모드 설정:
1. LOW, MID 또는 HIGH 를 켭니다.
2. 빔 패턴이 변경될 때까지 플래시라이트의 테일 캡 옆만 돕니다.
3. 테일 스위치를 반만 누릅니다. 플래시라이트가 깜박여 현재 사용자 모드를 표시합니다.
4. 테일 스위치를 반누름을 때마다 다음 순서로 전환합니다 : 모드 1 → 모드 2 → 모드 3
5. 라이트의 깜박임이 끝나면 자동으로 Floodlight 의 HIGH 레벨로 진입합니다. 이때 헤드를 로 이 모드 설정을 확인하십시오 (빔 패턴도 Floodlight 로 설정됩니다).

모드 표시

모드	깜박임 횟수	사용 가능한 레벨 / 특수 모드	재활성화 시
모드 1	3	LOW, MID, HIGH	기억된 레벨
모드 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
모드 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

배터리 충전 / 교체

배터리 전원이 부족하면 출력이 어두워지거나 밝기 레벨을 더 이상 조절할 수 없을 수 있습니다. 배터리 손상을 방지하기 위해 플래시라이트 사용을 중지하고 가능한 한 빨리 배터리를 교체하거나 충전하십시오.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

내장된 ATR 기술은 과열을 방지하고 최적의 성능을 유지하기 위해 작동 상태 및 주변 환경에 따라 제품의 출력을 조절합니다.

유지보수

6 개월마다 나사산을 깨끗한 천으로 닦은 후 실리콘계 윤활제를 얇게 도포하십시오.

(Українська)

Зарядження акумулятора

Акумуляторна літій-іонна батарея NL1411R, що входить до комплекту, оснащена зарядним портом USB-C. Будь ласка, повністю зарядіть акумуляторну батарею перед використанням.

Підключення до джерела живлення: Використовуйте USB-кабель для підключення зовнішнього джерела живлення (наприклад, адаптера або інших зарядних пристроїв) до зарядного порту на акумуляторі, щоб розпочати процес зарядки. Час зарядки становить приблизно 3 години (зарядження через адаптер 5V/1A).

Індикація зарядження: Під час процесу зарядження індикатор рівня заряду акумулятора поруч із зарядним портом світиться червоним. Коли акумулятор повністю зарядений, індикатор постійно світиться зеленим.

Встановлення / Виймання акумулятора

Як показано на інструкції, відкрутіть кришку акумуляторного відсіку, встановіть або вийміть акумулятор, а потім надійно затягніть кришку акумуляторного відсіку. Перед першим використанням зніміть ізоляційну плівку.

Попередження:
1. Переконайтеся, що акумулятор вставлено позитивним полюсом у напрямку головної частини ліхтаря. Якщо акумулятор вставлено неправильно, ліхтар не працюватиме.
2. Коли рівень заряду акумулятора низький, світловий потік може стати тьмяним або рівень яскравості може більше не регулюватися. Припиніть використання ліхтаря та якомога швидше замініть або зарядіть акумулятор, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

Увімкнення / Вимкнення

Увімкнення: Коли ліхтар вимкнений, повністю натисніть хвостовий перемикач, доки не почуєте клацання, щоб увімкнути його.
Вимкнення: Коли ліхтар увімкнений, повністю натисніть хвостовий перемикач, доки не почуєте клацання, щоб вимкнути його.
Регулювання рівня яскравості: Коли ліхтар увімкнений, натисніть хвостовий перемикач наполовину або вимкніть і знову увімкніть його протягом 1 секунди, щоб перемикатися між рівнями яскравості.

Налаштування форма променя

Вибір має налаштувань форми променя світла, що дозволяє користувачам встановлювати форму променя для LOW, MID та HIGH. Заводська форма променя за замовчуванням — розсіяне світло.

Налаштування форми променя:
1. Увімкніть LOW, MID або HIGH.
2. Зніміть послабте головну частину ліхтаря, доки не зміниться форма світлового променя, потім притягніть головну частину. Перший увімкнення перемикача в такій послідовності: Вузький промінь → Змішане світло → Широкий промінь.
3. Коли з'явиться бажана форма світлового променя, швидко затягніть головну частину, щоб підтвердити та запам'ятати форму світлового променя.
4. Вибрана форма світлового променя автоматично застосовуватиметься до інших рівнів яскравості. Під час повторної активації вибір автоматично вивіжне раніше запам'ятовану форму світлового променя.

Примітка: Режим STROBE не підтримує регулювання форми світлового променя.

Налаштування користувацький режим

Вибір має три налаштовані користувацькі режими. Заводське налаштування за замовчуванням — Режим 1.
Примітка: Користувацький режим не можна налаштувати при використанні батареї AA.

Налаштування режим:
1. Увімкніть LOW, MID або HIGH.
2. Зніміть послабте головну частину ліхтаря, доки він не зміниться форма променя.
3. Натисніть торцевий перемикач якомога. Ліхтар блимне, щоб вказати поточний користувацький режим.
4. Кожне наступне хвостового вимикача перемикання режиму в такій послідовності: Режим 1 → Режим 2 → Режим 3.
5. Після завершення блимання ліхтар автоматично перейде на рівень HIGH режиму Floodlight. У цей момент затягніть головну частину, щоб підтвердити налаштування режиму (форма променя також буде встановлена на Floodlight).

Індикація режиму

Режим	Кількість спалахів	Доступні рівні / спеціальний режим	При повторній активації
Режим 1	3	LOW, MID, HIGH	Запам'ятований рівень
Режим 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Режим 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Зарядження / заміна акумулятора

Коли рівень заряду акумуляторів низький, світловий потік може стати тьмяним або рівень яскравості може більше не регулюватися. Припиніть використання ліхтаря та якомога швидше замініть або зарядіть акумулятор, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Інтегрована технологія ATR регулює світловий потік виробу залежно від умов експлуатації та навколишнього середовища, щоб забезпечити перегрівання та підтримувати оптимальну продуктивність.

Technické obslužgovaní

Kómě 6 měsíců pravidelě čištěnie, by se zajistěnie, že dosáhnie maximálnie výkonu, použijte jemnou tkaninu k čištěnie a potěrie kovové části tenkou vrstvou silikonové hmoty.

(Italiano)

Ricarica della batteria

La batteria ricaricabile Li-ion NL1411R include è dotata di una porta di ricarica USB-C. Caricare completamente la batteria prima dell'uso.

Collegamento all'alimentazione: utilizzare il cavo USB per collegare un'alimentazione esterna (ad es., un adattatore o altri dispositivi di ricarica) alla porta di ricarica sulla batteria per avviare il processo di ricarica. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore (ricaricata tramite un adattatore 5V/1A).

Indicazione di ricarica: Durante il processo di ricarica, l'indicatore del livello della batteria accanto alla porta di ricarica rimane acceso in rosso fisso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore diventa verde fisso.

Installazione / Rimozione della batteria

Come mostrato nell'illustrazione, svitare il tappo della batteria, inserire o rimuovere la batteria, quindi serrare saldamente il tappo della batteria. Rimuovere la pellicola isolante prima del primo utilizzo.

Avvertenze:
1. Assicurarsi che la batteria sia inserita con l'estremità positiva rivolta verso la testa della torcia. Il prodotto non funzionerà se la batteria è inserita in modo errato.
2. Quando il livello della batteria è basso, l'uscita può diventare debole e/o il livello di luminosità potrebbe non essere più regolabile. Interromperе l'uso della torcia e sostituire o ricaricare la batteria il prima possibile per evitare danni alla batteria.

Accensione / Spegnimento

Accensione: Quando la torcia è spenta, premere completamente l'interruttore posteriore fino a udire un clic per accenderla.
Spegnimento: Quando la torcia è accesa, premere completamente l'interruttore posteriore fino a udire un clic per spegnerla.
Regolazione del livello di luminosità: Quando la torcia è accesa, premere a metà l'interruttore posteriore, oppure spegnerla e riaccenderla entro 1 secondo per scorrere i livelli di luminosità.

Schema del fascio personalizzabile

Il prodotto offre schemi del fascio personalizzabili, consentendo agli utenti di impostare la modalità del fascio per LOW, MID e HIGH. Lo schema del fascio predefinito di fabbrica è fascio diffuso.

Impostazione dello schema del fascio:
1. Accendere LOW, MID o HIGH.
2. Allentare leggermente la testa della torcia fino a quando il fascio luminoso cambia, quindi smettere di ruotare. La torcia passerà ciclicamente attraverso la seguente sequenza: Fascio concentrato → Luce mista → Fascio diffuso.
3. Quando compare il fascio luminoso desiderato, serrare rapidamente la testa per confermare e memorizzare il fascio luminoso.
4. Il fascio luminoso selezionato verrà applicato automaticamente agli altri livelli di luminosità. Alla riattivazione, il prodotto accederà automaticamente al fascio luminoso precedentemente memorizzato.

Nota: La modalità STROBE non supporta la regolazione del fascio luminoso.

Modalità utente personalizzabile

Il prodotto dispone di tre modalità utente personalizzabili. L'impostazione predefinita di fabbrica è la Modalità 1.

Nota: la modalità utente non può essere configurata quando si utilizza una batteria AA.

Impostazione della modalità:
1. Accendere LOW, MID o HIGH.
2. Allentare leggermente la testa della torcia finché il fascio luminoso non cambia.
3. Premere a metà l'interruttore posteriore. La torcia lampeggerà per indicare la modalità utente corrente.
4. Ogni mezza pressione dell'interruttore di coda farà scorrere la seguente sequenza: Modalità 1 → Modalità 2 → Modalità 3.
5. Al termine del lampeggio della luce, entrerà automaticamente nel livello HIGH di Floodlight. Serrare la testa in questo momento per confermare l'impostazione della modalità (anche il fascio luminoso sarà impostato su Floodlight).

Indicazione della modalità

Modalità	Numero di lampeggi	Livelli disponibili / Modalità speciale	Alla riattivazione
Modalità 1	3	LOW, MID, HIGH	Livello memorizzato
Modalità 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Modalità 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Ricarica / sostituzione della batteria

Quando il livello della batteria è basso, l'emissione luminosa può affievolirsi o il livello di luminosità potrebbe non essere più regolabile. Interromperе l'uso della torcia e sostituire o ricaricare la batteria il prima possibile per evitare danni alla batteria.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

La tecnologia ATR integrata regola l'emissione del prodotto in base alle condizioni operative e all'ambiente circostante per prevenire il surriscaldamento e mantenere prestazioni ottimali.

Manutenzione

Ogni 6 mesi, le filettature devono essere pulite con un panno pulito, quindi ricoperte con un sottile strato di lubrificante a base di silicone.

(Ελληνικά)

Φόρτιση μπαταρίας

Η παρεχόμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion NL1411R διαθέτει θύρα φόρτισης USB-C. Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν από τη χρήση.

Σύνδεση τροφοδοσίας: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε τις εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας (π.χ., έναν προσαρμογέα ή άλλες συσκευές φόρτισης) στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες (φόρτιση μέσω αντάπτορα 5V/1A).

Ένδειξη φόρτισης: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας δίπλα στη θύρα φόρτισης παραμένει σταθερά κόκκινη. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη γίνεται σταθερά πράσινη.

Τοποθέτηση / Αφαίρεση μπαταρίας

Όπως φαίνεται στην εικόνα, βιδώστε το κάπάκι της μπαταρίας, τοποθετήστε ή αφαιρέστε την μπαταρία και στη συνέχεια σφίξτε καλά το κάπάκι της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε την μονωτική μεμβράνη πριν από την πρώτη χρήση.

Προειδοποιήσεις:
1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με τον θετικό πόλο στραμμένο προς την κεφαλή του φακού. Το προϊόν δεν θα λειτουργήσει εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.
2. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η έξοδος μπορεί να γίνει αμυδρή ή το επίπεδο φωτεινότητας μπορεί να μην είναι πλέον ρυθμιζόμενο. Σταματήστε τη χρήση του φακού και αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφύγετε ζημιά στην μπαταρία.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε πλήρως τον οπίσθιο διακόπτη μέχρι να ακουστεί ένας ήχος κλικ για να τον ενεργοποιήσετε.
Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε πλήρως τον οπίσθιο διακόπτη μέχρι να ακουστεί ένας ήχος κλικ για να τον απενεργοποιήσετε.
Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε μέχρι τη μέση τον οπίσθιο διακόπτη ή απενεργοποιήστε τον και ενεργοποιήστε τον ξανά εντός 1 δευτερολέπτου για να κυκλήσετε κανάλι στα επίπεδα φωτεινότητας.

Προσαρμόσιμο μοτίβο δέσμης

Το προϊόν διαθέτει προσαρμόσιμα μοτίβα δέσμης, επιτρέποντας στους χρήστες να ορίζουν το μοτίβο δέσμης για το LOW, MID και HIGH. Το εργοστασιακό προεπιλεγμένο μοτίβο δέσμης είναι διάχυτος φωτισμός.

Ρύθμιση μοτίβου δέσμης:
1. Ενεργοποιήστε το LOW, MID ή HIGH.
2. Χαλαρώστε ελαφρά την κεφαλή του φακού μέχρι να αλλάξει το μοτίβο δέσμης και, στη συνέχεια, σταματήστε να την περιστρέφετε. Ο φακός θα κυτηθεί κυκλικά με την ακόλουθη σειρά: Συγκεντρωμένη δέσμη → Μικτό φως → Διάχυτη δέσμη.
3. Μόλις εμφανιστεί το επιθυμητό μοτίβο δέσμης, σφίξτε γρήγορα την κεφαλή για να επιβεβαιώσετε και να απομνημονεύσετε το μοτίβο δέσμης.
4. Το επιλεγμένο μοτίβο δέσμης θα εφαρμόζεται αυτόματα στα άλλα επίπεδα φωτεινότητας. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά, το προϊόν θα ανέλθει αυτόματα στο προηγουμένως απομνημονευμένο μοτίβο δέσμης.

Σημείωση: Η λειτουργία STROBE δεν υποστηρίζει ρύθμιση μοτίβου δέσμης.

Προσαρμόσιμη λειτουργία χρήστη

Το προϊόν διαθέτει τρεις προσαρμόσιμες λειτουργίες χρήστη. Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η λειτουργία 1.

Σημείωση: Η λειτουργία χρήστη δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη χρήση μπαταρίας AA.

Ρύθμιση λειτουργίας:
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία LOW, MID ή HIGH.
2. Χαλαρώστε ελαφρώς την κεφαλή του φακού μέχρι να αλλάξει το μοτίβο δέσμης.
3. Πατήστε κατά το ήμισυ τον οπίσθιο διακόπτη. Ο φακός θα αναβοσβήσει για να υποδείξει την τρέχουσα λειτουργία χρήστη.
4. Κάθε μισό πάτημα του οπίσθιου διακόπτη θα αλλάζει κυκλικά την ακόλουθη σειρά: Λειτουργία 1 → Λειτουργία 2 → Λειτουργία 3.
5. Αφού ο φακός ολοκληρώσει το αναβοσβήσιμο, θα εισέλθει αυτόματα στο επίπεδο HIGH του Floodlight. Στρίξτε την κεφαλή εκείνη τη στιγμή για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση λειτουργίας (στο μοτίβο δέσμης θα ρυθμιστεί επίσης σε Floodlight).

Ένδειξη λειτουργίας

Λειτουργία	Αριθμός αναλαμπών	Διαθέσιμα επίπεδα / Ειδική λειτουργία	Κατά την επανενεργοποίηση
Λειτουργία 1	3	LOW, MID, HIGH	Απομνημονευμένο επίπεδο
Λειτουργία 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Λειτουργία 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Φόρτιση / αντικατάσταση μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η φωτεινή απόδοση μειώνεται ή το επίπεδο φωτεινότητας ενδέχεται να μην είναι πλέον ρυθμιζόμενο. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον φακό και αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν για να αποφύγετε ζημιά στην μπαταρία.

(Polski)

Ładowanie akumulatora

Dołączony akumulator litowo-jonowy NL1411R wyposażony jest w port ładowania USB-C. Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator.

Podłączenie zasilania: Użyj kabla USB, aby podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter lub inne urządzenia ładujące) do portu ładowania akumulatora, aby rozpocząć proces ładowania. Czas ładowania wynosi ok. 3 godziny (ładowanie za pomocą adaptera 5V/1A).

Wskaźnik ładowania: Podczas procesu ładowania wskaźnik poziomu naładowania akumulatora obok portu ładowania świeci stałym czerwonym światłem. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, wskaźnik świeci stałym zielonym światłem.

Instalacja / Wyjmowanie akumulatora

Jak pokazano na ilustracji, odkręć pokrywę akumulatora, włóż lub wyjmij akumulator, a następnie mocno dokręć pokrywę akumulatora. Przed pierwszym użyciem usuń folię izolacyjną.

Ostrzeżenia:
1. Upewnij się, że akumulator jest włożony biegunem dodatnim w kierunku głowicy latarki. Produkt nie będzie działać, jeśli akumulator zostanie włożony nieprawidłowo.
2. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, strumień świetlny może ulec przyciemnieniu lub regulacja poziomu jasności może nie być już możliwa. Przestań używać latarki i jak najszybciej wymień lub naładuj akumulator, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

Włączanie / Wyłączanie

Włączenie: Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij do końca tylny przełącznik, aż usłyszysz kliknięcie, aby ją włączyć.
Wyłączenie: Gdy latarka jest włączona, naciśnij do końca tylny przełącznik, aż usłyszysz kliknięcie, aby ją wyłączyć.
Regulacja poziomu jasności: Gdy latarka jest włączona, naciśnij do połowy tylny przełącznik albo wyłącz ją i włącz ponownie w ciągu 1 sekundy, aby przełączać poziomy jasności.

Konfigurowalny profil wiązki

Produkt posiada konfigurowalne profile wiązki, umożliwiające użytkownikom ustawienie profilu wiązki dla LOW, MID i HIGH. Fabrycznie domyślnym profilem wiązki jest światło rozproszone.

Ustawianie profilu wiązki:
1. Włącz LOW, MID lub HIGH.
2. Nieznacznie poluzuj głowicę latarki, aż zmieni się kształt wiązki, a następnie przestań obracać. Latarka będzie przełączać się cyklicznie w następującej kolejności: Światło skupione → Światło mieszane → Światło rozproszone.
3. Gdy pojawi się żądany kształt wiązki, szybko dokręć głowicę, aby potwierdzić i zapamiętać kształt wiązki.
4. Wybrany kształt wiązki zostanie automatycznie zastosowany do innych poziomów jasności. Po ponownej aktywacji produkt automatycznie przejdzie do wcześniej zapamiętanego kształtu wiązki.

Uwaga: Tryb STROBE nie obsługuje regulacji kształtu wiązki.

Konfigurowalny tryb użytkownika

Produkt posiada trzy konfigurowalne tryby użytkownika. Domyślne ustawienie fabryczne to Tryb 1.

Uwaga: Tryby użytkownika nie można skonfigurować podczas używania baterii AA.

Ustawienie trybu:
1. Włącz LOW, MID lub HIGH.
2. Lekko poluzuj głowicę latarki, aż zmieni się wzór światła.
3. Naciśnij do połowy włącznik tylny. Latarka mignie, aby wskazać bieżący tryb użytkownika.
4. Każde półnaciśnięcie przełącznika tylnego będzie przełączać w następującej sekwencji: Tryb 1 → Tryb 2 → Tryb 3.
5. Po zakończeniu migania latarka automatycznie przejdzie na poziom HIGH trybu Floodlight. W tym momencie dokręć głowicę, aby potwierdzić ustawienie trybu (kształt wiązki zostanie również ustawiony na Floodlight).

Wskazanie trybu

Tryb	Liczba mignięć	Dostępne poziomy / Tryb specjalny	Po ponownej aktywacji
Tryb 1	3	LOW, MID, HIGH	Zapamiętany poziom
Tryb 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Tryb 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Ładowanie / wymiana akumulatora

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, strumień świetlny może się zmniejszyć lub poziom jasności może przestać być regulowany. Przestań używać latarki i jak najszybciej wymień lub naładuj akumulator, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Zintegrowana technologia ATR reguluje strumień świetlny produktu w zależności od warunków pracy i otoczenia, aby zapobiec przegrzaniu i utrzymać optymalną wydajność.

Konserwacja

Co 6 miesięcy gwinty należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie nałożyć cienką warstwę smaru na bazie silikonu.

(简体中文)

给电池充电

本品标配 NL1411R 直充锂电池，设有 USB-C 充电接口，使用前请先将电池充满。

连接电源：将 USB 充电线一端连接至电池的充电接口，另一端接上电源（适配器或其他充电设备）即可进行充电。充电时间约 3 小时。（5V/1A 适配器）

充电提示：当电池处于正常充电状态下，充电指示灯红光长亮；当指示灯绿光长亮，表示充电完成。

装入 / 拆卸电池

如图所示，拧开尾盖后，装入 / 拆卸电池并拧紧尾盖。首次使用前，撕取绝缘片。

警告：
1. 请将电池按照正极朝向头方向放入，反装电池手电筒将不能工作。
2. 当电池电量较低时，手电会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时请停止使用并尽快更换电池或对电池进行充电，以免对电池造成损害。

开启 / 关闭

开启：关闭状态下，按下尾部开关，直到有“咯”的一声启松手，手电关闭。
关闭：开启状态下，按下尾部开关，直到有“咯”的一声启松手，手电关闭。
调按：开启状态下，轻按尾部开关或 1 秒内重新开启，手电将切换挡位。

自定义光形设置

本品支持自定义光形设置，用户可对低亮挡 / 中亮挡 / 高亮挡进行光形设置，出厂默认光形为“泛光”。

光形设置：
1. 开启低亮挡 / 中亮挡 / 高亮挡。
2. 轻微拧松筒头至光形变化较多，手电将在“聚光 - 混合光 - 泛光”之间循环切换。
3. 切换至所需光形后快速拧紧筒头即可选定并记住该光形。
4. 设置完成后，其余亮度挡位将切换该光形。再次开启手电，将开启记忆的光形。

注：锥闪不能设置光形。

自定义模式设置

本品设有 3 个使用模式，支持自定义模式设置，出厂默认设置为“模式 1”。

注：使用 AA 电池供电时，不能设置使用模式。

模式设置：
1. 开启低亮挡 / 中亮挡 / 高亮挡。
2. 轻微拧松筒头，手电进入光形切换。
3. 轻按尾部开关，手电将在“模式 1 → 模式 2 → 模式 3”之间循环切换。
4. 手电闪烁完毕后，将自动切换至泛光高亮挡，此时拧紧筒头即完成设置（光形将同步设置为“泛光”）。

模式指示

模式	闪烁次数	可用挡位 / 功能	再次开启进入
模式 1	3 次	低亮挡 / 中亮挡 / 高亮挡	记忆挡位
模式 2	2 次	高亮挡 / 爆闪	高亮挡
模式 3	4 次	高亮挡 / 中亮挡 / 低亮挡 / 爆闪	高亮挡

充电 / 更换电池

当电池电量不足，手电会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应尽快对手电电池进行充电或更换电池。

ATR 温控模块

本品内置温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

保养手电

请每半年使用软布清洁手电的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE® 产品提供有售后保固服务。在购买本产品 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 5 年内享受免费保固服务。在超过 5 年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。
本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如装反电池等）。
3. 使用非原装零配件导致产品损坏。
如对资料有任何疑问，请向经销商或 NITECORE 的官方邮箱发邮件到 4008869828@nitecore.cn

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a limited warranty service is provided, fees only cover the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.
The warranty will be nullified if
1. the product(s) is/are broken down, unconstructed and modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use (e.g., reversed polarity installation);
3. the product(s) is/are damaged due to battery leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

Thanks for purchasing NITECORE!

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83862723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

MT310814MAK26